

Aspectos generales del modo de uso de los lentes espía

A) Carga

1. Conectar a la computadora a través del cable USB.
2. También se puede cargar mediante el cargador de pared a través del cable USB.

Cuando la batería no tiene la carga suficiente el equipo entra en modo de protección y no se encenderá hasta que se recargue nuevamente.

B) Encendido

Presionar el botón de “POWER”, el LED indicador se encenderá en azul, estableciendo el modo de espera. Presionando por un par de segundos el botón de “VIDEO/CAMARA” el led indicador empezará a titilar lentamente. A continuación se inicia el video. Para parar el video se presiona nuevamente el botón de “VIDEO/CAMARA”, éste titilará lentamente de esta manera se pausa y se almacena la grabación. Para continuar grabando se debe presionar nuevamente el botón “VIDEO/CAMARA”.

C) Fotos

Presionar el botón de “POWER”, el led indicador se encenderá en azul, estableciendo el modo de espera. Presionar el botón de “VIDEO/CAMARA” una vez, y el led indicador titilará una vez en azul, de esta forma se toma la foto. Para tomar otra foto presionar nuevamente el botón “VIDEO/CAMARA”.

D) Apagar

Presionar de manera continua el botón de “POWER”.

E) Conectar a la computadora

Con el equipo apagado, conectar a la computadora mediante el cable USB.

F) WebCam

Instalar los drivers en la computadora que se encuentran en el CD que se incluye. El llamado SPCA1528_V2220_M...Setup.exe es el responsable de la aplicación AMCAP, que una vez instalado se mostrará mediante un ícono en la computadora. Con el equipo apagado, conectar a la computadora mediante el cable USB, encender el equipo y hacer doble clic en el ícono de AMCAP.

G) Reset

Si el equipo funciona mal una opción de restablecer su funcionamiento es mediante el botón de reset. Para ello se debe presionar delicadamente el botón de “RESET” con una punta de un clip. El LED indicador mostrará una luz amarilla.